

Modelo DHC1Y-T



El relé puede recibir señales de flotadores o sensores de nivel para regular vaciado o llenado de líquidos o de sensores de presión con la posibilidad de accionar ambas bombas simultáneamente si la presión lo requiere.

Para alternancia solamente conectar señal en los contactos (SIGNAL) de la derecha y para simultaneidad los (SIGNAL) de la izquierda

SELTIR S.A.

Camino Carrasco 6071 Montevideo - Uruguay

Tel: (+598) 2601 8159 – (+589) 2601 9072

Fax: (+598) 2601 7805