

# SELTIR Pulsadores y pilotos

## Pulsadores lisos (rasante)

	código
Pulsador liso Ø22 1NO 230V 10A negro	4701
Pulsador liso Ø 22 1NO 230V 10A verde	4702
Pulsador liso Ø 22 1NC 230V 10A rojo	4707



## Hongos

Hongo Ø 22/40 NC a resorte	4759
Hongo Ø 22/40 NO/NC manual	4766
Hongo Ø 22/30 NO/NC rotar	4770



## Selector

Selector Ø 22 1 NO 2 posiciones	4787
Selector Ø 22 2 NO 3 posiciones	4791



## Piloto LED

Piloto Ø 22 12V blanco	4843
Piloto Ø 22 230V blanco	4847
Piloto Ø 22 12V verde	4849
Piloto Ø 22 230V verde	4853
Piloto Ø 22 12V rojo	4855
Piloto Ø 22 230V rojo	4859
Piloto Ø 22 12V amarillo	4861
Piloto Ø 22 230V amarillo	4865



## Contactos

Contacto NO para pulsador	4908
Contacto NC para pulsador	4909



**SELTIR S.A.**

Camino Carrasco 6071 Montevideo - Uruguay

Tel: (+598) 2601 8159 – (+589) 2601 9072

Fax: (+598) 2601 7805

### Cajas para los pulsadores

Caja para 1 pulsador / piloto	4915
Caja para 2 pulsador / piloto	4916
Caja para 3 pulsador / piloto	4917



### Pilotos LED

Piloto LED Ø 22 NO 12V verde	4920
Piloto LED Ø 22 NO 230V verde	4924
Piloto LED Ø 22 NO 380V verde	4925
Piloto LED Ø 22 NO 12V rojo	4926
Piloto LED Ø 22 NO 230V rojo	4930
Piloto LED Ø 22 NO 380V rojo	4931
Piloto LED Ø 22 NO 12V amarillo	4932
Piloto LED Ø 22 NO 230V amarillo	4936
Piloto LED Ø 22 NO 380V amarillo	4937



### Protector para pulsador

Protector IP65 para pulsador	4950
------------------------------	------



**SELTIR S.A.**  
 Camino Carrasco 6071 Montevideo - Uruguay  
 Tel: (+598) 2601 8159 – (+589) 2601 9072  
 Fax: (+598) 2601 7805